

# CHECKLISTE

## SOPREMA Nature Kits 15 und 20

### IST IHR DACH FÜR EINE BEGRÜNUNG GEEIGNET?

Diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit die SOPREMA Nature Kits verlegt werden können:

- ✓ Wurzelschutz: bauseits erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ✓ Traglast ausreichend für diese Flächengewichte:
  - SOPREMA Nature Kit 15: ca. 100–150 kg/m<sup>2</sup>
  - SOPREMA Nature Kit 20: ca. 70 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Dachneigung: 0 bis max. 5 °
- ✓ Höhe Dachrand bei Garagen und Carports: mindestens 10 cm (gängige Praxis);  
bei Ausführung nach Fachregeln: Anschlusshöhe mindestens 10 cm über Oberkante Gründachaufbau
- ✓ Standort: idealerweise voll sonnig, auch bei zeitweiser Verschattung ist die Begrünung möglich; dauerhaft schattige Standorte sind nicht geeignet, auch Regenschatten vermeiden (keine Verlegung unter Dachüberständen o. Ä.)
- ✓ Dachentwässerung: Dachabläufe von Bewuchs freihalten; bei innenliegender Entwässerung wird der Einsatz von SOPREMA Kontrollschächten zum Schutz der Dachabläufe empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### FRAGEN ZUR ABDICHTUNG UND ENTWÄSSERUNG

Wir unterstützen Sie mit Beratung und bei Bedarf mit passenden Produkten. Fragen Sie dazu unsere Kollegen im Vertriebsaußendienst:

[www.soprema.de/kontakt](http://www.soprema.de/kontakt)



Jetzt eines der SOPREMA Nature Kits bestellen:

✉ E-Mail: [hof@soprema.de](mailto:hof@soprema.de)