


KONSTRUKTIONSGRAFIK 3D

Barrierefreier Terrassentür - Anschluss mit PAVAFLASH Flüssigkunststoff (Holzbelag)

1. Perimeterdämmung
2. Dränelement gem. DIN 4095
3. Kies gem. DIN 4095
4. Fundament
5. Gelände/Erdreich
6. Feuchtebeständiges Auflager
7. Unterkonstruktion/Terrassenbelag/Terrassendielen
8. Gitterrost
9. Sockelputz/Sockelabdichtung
10. Fensterbank abgedichtet gem. DIN 18542
11. Türschwelle mit barrierefreier Eignung

12. Bodeneinstandsprofil mit Aufdopplung
13. Quellmörtel
14. Fußbodenaufbau z.B. mit PAVABOARD
15. Horizontale Abdichtung der Bodenplatte gem. DIN 18533 z.B. SOPREMA Manfred (bei nichtunterkellerten Gebäude)
16. Bodenplatte/Kellerdecke
17. Perimeterdämmung
18. Abdichtung PAVAFLASH mit ALSAN FLEECE 110P
19. Abdichtung gem. DIN 18533
- 20.



Bei Fragen zur Konstruktion wenden Sie sich an die **SOPREMA Anwendungstechnik**.
 Tel.: +49 2667 87 33 370
 E-Mail: technik@soprema.de